

### ***Podłączanie akumulatorów w MODO12 oraz BL12***

Akumulator podłączamy pod wejścia BAT + (przewód czerwony) oraz BAT – (przewód czarny) na centrali sterującej.

Należy pamiętać, że przewody wchodzące do akumulatora należy podłączyć zgodnie z kolorami (czarny przewód do czarnego wejścia i czerwony przewód do czerwonego wejścia).

Połączenia w kolorze niebieskim podłączamy do wejść na centrali sterującej, a w białym do akumulatora.